

INFORMATION

INTERVENIR EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LA CUVE

LIMITER AU MAXIMUM TOUTE DESCENTE DANS LA CUVE



Avant de pénétrer dans la cuve, **vérifier la présence de CO₂** à l'aide d'un détecteur. →



Pour ventiler, **utiliser un ventilateur centrifuge**, de préférence en mode soufflerie, et en utilisant de l'air extérieur de préférence.



Attention, ne pas faire le test de la bougie. Il est insuffisant et **n'est pas fiable**. ↪



Après ventilation, **vérifier à nouveau la présence de CO₂** à l'aide du détecteur, maintenir la ventilation pendant l'intervention. →



PENSER TOUJOURS À INTERVENIR À 2 PERSONNES :

> l'un à l'intérieur

> l'autre à l'extérieur pour prévenir les secours en cas de besoin